

Jak správně pečovat o výrobky



Milí zákazníci,

abyste mohli zakoupené produkty používat co nejdéle, připravili jsme pro Vás tuto brožuru s radami a tipy, jak o zakoupené zboží pečovat.

Při koupi každého produktu dostáváte v krabici vložený nebo na obalu nalepený štítek s pokyny pro údržbu produktu.

Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí použití.

Téměř u každého produktu na stránkách www.mimmo.cz najdete video s návodem, jak produkt rozložit a opětovně složit, případně vyčistit.

Všechny výrobky jsou testovány a schváleny dle platných norem EU.



UPOZORNĚNÍ

- Neponechávejte při používání výrobku dítě bez dozoru dospělé osoby. Vždy používejte výrobky pod dohledem dospělé osoby.
- Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte. Případné malé části produktu mohou dítěti zaskočit.
- Nikdy nepoužívejte savičku nebo brčko jako dudlík a nenechte dítě produkt žvýkat nebo kousat (vyjma produktů k tomu určených z řady kousátek).
- Nenechte dítě chodit nebo běhat s produktem.
- Brčko není určeno pro děti mladší 6 měsíců.
- Vždy zkontrolujte teplotu tekutiny nebo potravy před tím, než je podáte dítěti.
- Před prvním a každým dalším použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu v pořádku. Zkontrolujte jemným tahem, zda savička nebo brčko nejsou uvolněny. Při známkách poškození nedávejte dítěti, odstraňte z jeho dosahu a vyhoďte.
- Před prvním použitím vyvařte silikonové savičky a brčka a kojenecké lahve po dobu 5 minut.
- Neustálé a dlouhotrvající sání z brčka či savičky může způsobit zubní kaz.

- Neponechávejte produkty na přímém slunci nebo u zdroje tepla. Savičky či brčka nenechávejte ve sterilizátoru déle, než je doporučeno.
- Obzvláště pozorní buďte při ohřívání pokrmů nebo tekutin v mikrovlnné troubě (pokud to výrobek dovoluje). Před podáním pokrm nebo tekutinu zamíchejte a vždy zkontrolujte jejich teplotu před podáním dítěti.
- Nepoužívejte pro tekutiny či pokrmy teplejší než 45 stupňů. Horké nápoje/potraviny mohou způsobit popáleniny. Pokud používáte produkt k tomu určený (např. termoska) s teplým nebo horkým nápojem, buďte obezřetní při otevírání, tlak vzniklý při chladnutí nápoje může způsobit malé vystříknutí nápoje při odklopení víčka.
- Produkty nepatří do mrazničky (vyjma produktů k tomu určených [Krabičky na příkrmy](#), [Mini krabička na svačinu](#), [Silikonová kapsa na sendvič](#), [Chladicí sáček](#) a [Chladicí vložka velká](#)).
- Některé tekutiny či potraviny mohou způsobit zbarvení produktu. Toto nemá vliv na funkčnost produktu a není důvodem k reklamaci.
- Lahve a hrnečky nepoužívejte s horkými, vroucími nebo perlivými nápoji. Nepoužívejte brčka na džusy s dužinou nebo na instantní kojenecká mléka.
- Neohřívajte v mikrovlnce (pokud to výrobek dovoluje) plastové produkty s víčkem či uzávěrem ponechaným na produktech. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit lokalizovaná místa o vysoké teplotě. Vždy pokrm nejdříve promíchejte a zkontrolujte jeho teplotu před podáním dítěti.
- Průhledná plastová základna všech hrnečků ([Hrneček s brčkem](#), [Hrneček pro batolata](#), [Hrneček s pítkem](#)) a [svačinových boxů](#) může být použita v mikrovlnce, maximálně na 30 sekund při jednom ohřevu.
- Do mikrovlnky nedávejte žádné kovové výrobky a výrobky z nerezové oceli, včetně brčka z produktu [Hrneček s brčkem](#).
- Nedávejte produkty do kuchyňské trouby (vyjma produktům k tomu určených [Mini krabička na svačinu](#))
- Produkty nejsou hračka. Pokud není uvedeno jinak, jsou určeny ke krmení, pití či přenášení jídla.
- [Chladicí sáček](#) a [Chladicí vložka velká](#) nejsou hračka nebo kousátko, v žádném případě nepatří dítěti na hraní. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte dítě sáček vkládat do úst nebo kousat. Zmrzlé neohýbejte a nepřekládejte. Není určeno k obkladům, zmražené nepokládejte na kůži, může způsobit popálení mrazem. V případě zasažení očí nebo kůže, postiženou část omyjte/vypláchněte vodou. V případě spolknutí gelu vypijte velké množství vody a neprodleně kontaktujte lékaře.
- [Univerzální pásek](#) nepřipojujte k dítěti. Nepoužívejte v postýlce, posteli či ohrádce, nebezpečí uškrcení.
- U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti tohoto produktu.





Péče a údržba produktů značky b.box

- Produkty před prvním použitím zbavte obalů a odstraňte je z dosahu dítěte.
- Produkty před prvním a každým dalším použitím rozdělte na jednotlivé komponenty a umyjte v teplé vodě s jemným přípravkem na mytí nádobí. Pečlivě opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky na mytí nádobí, drátěnky nebo jiné hrubé prostředky, které mohou produkt poškrábat.
- Rozdělením na jednotlivé komponenty při mytí a následné sestavení až po vysušení zamezíte vzniku plísní, které mohou vzniknout při nedostatečném umytím produktu.
- Většinu produktů (platí především pro lahvičky a hrnečky) rozdělených na jednotlivé části lze mýt v myčce v horním koši. Do myčky nedoporučujeme dávat kovové produkty, kovové části produktů a střední a velké svačinové boxy. Barvy a polepky na produktech mohou mytím v myčce časem vyblednout. Toto nemá vliv na podstatu výrobku a nepovažuje se za důvod k reklamaci.
- Před prvním použitím vyvařte savičky a kojenecké lahve po dobu 5 minut. Savičky a antikolikové lahve sterilizujte pravidelně.
- Všechny části produktů uchovávejte na suchém a chladném místě z dosahu slunečního svitu nebo zdroje tepla.
- Před uschováním nebo sestavením produktu se ujistěte, že všechny komponenty jsou suché.
- Zkontrolujte produkty před každým použitím, odstraňte produkt z dosahu dětí pokud se na produktu objeví první známky poškození.
- Sterilizujte pouze produkty k tomu určené!
- Některé produkty mohou být sterilizovány dle přiložené tabulky níže v tomto textu. Rozložte produkt na komponenty dle videa nebo návodu. UV sterilizátor může způsobit změnu barvy nebo dřívější opotřebení materiálu produktu.
- Brčka a savičky je třeba pravidelně čistit kartáčkem k tomu určeným, přiloženém v balení nebo Sadou kartáčků na čištění. Kartáčky doporučujeme vyměnit každé 3-6 měsíců nebo dle potřeby.
- Bryndáček s rukávy je možné otřít vlhkým hadříkem nebo prát v pračce na 30°C na šetrný program. Nesušit v sušičce!
- Termoobal na svačinu otřete vlhkým hadříkem. Neperte v pračce a nesusťte v sušičce!
- Video návod, jak sestavit produkt či vyměnit brčka naleznete u většiny produktů. V případě chybějících informací či nejasností nás neváhejte kontaktovat.
- Samostatně lze dokoupit náhradní brčka, savičky či jiné náhradní komponenty. Vždy používejte náhradní komponenty stejné řady značky b.box. V případě použití náhradního brčka či savičky jiné značky či typu není možné garantovat správnou funkčnost produktu.

Produkt	Část produktu	Parní sterilizátor	Sterilizátor do mikrovlnné trouby	Sterilizace v horké vodě Ujistěte se, že jsou sterilizované části ponořené celé do vody a nedotýkají se nádoby - dotykem s horkým povrchem nádoby by mohlo dojít k jejich deformaci	UV sterilizátor
Termoska na pití s brčkem Termoska na pití Sport	Vrchní část brčka	ano	ano	ano	ano
	Spodní část brčka	ano	ano	ano	ne
	Víčko termosky	ano	ano	ano	ne
	Nerezová část termosky	ano	ne	ano	ne
Lahev na pití s brčkem Sport lahev	Vrchní část brčka	ano	ano	ano	ano
	Spodní část brčka	ano	ano	ano	ne
	Tritanová část lahve	ne	ne	ne	ne
	Spodní kryt tritanové láhve	ne	ne	ne	ne
	Víčko	ano	ano	ano	ne



Produkt	Část produktu	Parní sterilizátor	Sterilizátor do mikrovlnné trouby	Sterilizace v horké vodě Ujistěte se, že jsou sterilizované části ponořené celé do vody a nedotýkají se nádoby - dotykem s horkým povrchem nádoby by mohlo dojít k jejich deformaci	UV sterilizátor
Hrneček s brčkem Hrneček s pítkem 4+ Hrneček pro batolata 12+	Víčko	ano	ano	ano	ne
	Brčko a pítko	ano	ano	ano	ano
	Závažičko na konci brčka	ano	ne	ano	ne
	Nádoba na tekutinu	ano	ano	ano	ne
Micka s brčkem Miska s brčkem XL	Miska	ne	ne	ne	ne
	Brčko	ano	ano	ano	ano
	Klip na brčko	ano	ano	ano	ne
Antikoliková kojenecká lahev	Savička	ano	ano	ano	ano
	Spodní část lahve	ano	ano	ano	ano
	Šroubovací uzávěr	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)
	Držátka na láhev	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)



Produkt	Část produktu	Parní sterilizátor	Sterilizátor do mikrovlnné trouby	Sterilizace v horké vodě Ujistěte se, že jsou sterilizované části ponořené celé do vody a nedotýkají se nádoby - dotykem s horkým povrchem nádoby by mohlo dojít k jejich deformaci	UV sterilizátor
Krmicí dudlík a kousátko	Měkký silikonový dudlík	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano
	Barevná trojnožka	ne	ne	ne	ne
	Kroužek	ne	ne	ne	ne
	Víčko	ne	ne	ne	n
Trio Kousátko Kousátko na ruku	Silikonová část	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)
	Kroužek z PP	ne	ne	ne	ne
	Dřevěná část	ne	ne	ne	ne
Krabičky na příkrmy	Silikonová krabička	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)
	Víčko	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)
Plnitelná kapsička na příkrmy	Kapsa	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)
	Víčko a okraj	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ne
	Uzávěr	ano	ano (max 100°)	ano (max 100°)	ano (max 100°)

